

MEDIA-NAV Evolution

Polazne točke



DOBRODOŠLI U SVIJET SUSTAVA MEDIA NAV Evolution.

Čestitamo na vašem odabiru.

Ako želite maksimalno iskoristiti ugrađeni uređaj sa zaslonom multimedijalnog sustava, preporučujemo da pročitate ovaj dokument i upoznate se s glavnim funkcijama i postavkama dostupnim na multimedijalnom sustavu.

Ovaj dokument ne zamjenjuje knjižicu uputstava.

Pročitajte cijelu knjižicu uputstava za detaljnije informacije o značajkama koje se pojavljuju u vodiču «Reference» multimedijalnog sustava.

Vodič "Reference" obuhvaća sve dostupne funkcije (serijske ili dodatne); **njihovu prisutnost u sustavu navigacije Média Nav Evolution ovisno o verziji, odabranim opcijama i zemlji tržišta.** Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, neke funkcije mogu biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilne s multimedijalnim sustavom vašeg vozila.

Da biste saznali više, potražite savjet Predstavnik marke.

Prijevod s francuskog. Kopiranje ili prijevod, čak i djelomično, zabranjeni su bez prethodnog pismenog odobrenja proizvođača vozila.



Prva upotreba	3
Unos odredišta	6
Navođenje	9
Slušanje radija	10
Multimedija	12
Spajanje uređaja Bluetooth®	14
Pozivanje i primanje poziva	16
Informacije o načinu vožnje Eco² / 4 x 4	18
Podešavanja sustava	19
Ažuriranje sustava	21



Pokretanje

Multimedijalni sustav uključuje se automatski prilikom pokretanja vozila. U ostalim slučajevima na sustavu pritisnite gumb **1** ili **5**.

Kod isključenog kontakta sustav radi 20 minuta. Ponovno pritisnite **1** ili **5** za uključivanje sustava na 20 minuta.

Isključenje

Sustav se automatski isključuje prilikom isključenja kontakta vozila.

PREDNJI DIO MULTIMEDIJALNOG SUSTAVA

Multimedijalni sustav opremljen je zaslonom osjetljivim na dodir **A**. Za odabir izbornika ili tipke na zaslonu dodirnite je prstom.




Pomoćna funkcija

Na upravljačkoj ploči na raspolaganju su vam je priključak USB **3** i pomoćni analogni ulaz **4** koji omogućuju spajanje vanjskog audio uređaja.

Zaslon mirovanja

Kod uključenog kontakta pritisnite tipku **1** ili **5** sustava za stavljanje sustava u mirovanje. Sat i vanjska temperatura prikazuju se na zaslonu.

Napomena; u ovom načinu rada autoradio ili sustav za navođenje nisu djelatni.



Glasnoća

Za promjenu glasnoće izvora i govornih poruka pri navođenju (tijekom emitiranja poruka) okrenite **5** ili pritisnite jedan od gumba **2**.

Glasovno prepoznavanje


Gumb **6** na kolu upravljača omogućuje vam upotrebu glasovnog prepoznavanja na multimedijalnom sustavu i/ili telefonu, ako je povezan sa sustavom.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.




Zaslon izbornika

- 7** Stanje mirovanja i prikaz sata.
- 8** Područje za informacije s telefona:
- 9** Vanjska temperatura.
- 10** Područje sata.
- 11** Područje odabira programiranog pokretanja motora.
- 12** Područje izbornika.




- 13** Područje odabira načina rada:
 - prikazuje odabrani način rada;
 - kada dotaknete područje odabira načina rada, pojavljuje se padajući izbornik.
- 14** Područje sadržaja:
 - prikazuje sadržaj rubrike izbornika i pripadajuće informacije.
- 15** Područje izbornika:
 - prikazuje donji izbornik načina rada;
 - prikazuje istaknuto trenutni izbornik.
- 16** Početno područje ili povratak na navigaciju.




Zaslon za navigaciju

- 17** Način rada za prikaz zemljovida (2D/3D i 2D sjever).
- 18** Naziv sljedeće ulice na vašem planu puta.
- 19** Pristup trenutnom medijskom sadržaju (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i Bluetooth®)
- 20** Opcije podešavanja plana puta i zemljovida.
- 21** Glasovno navođenje uključeno/isključeno.
- 22** Informacije o stanju u prometu (TMC).




Komande ispod upravljača


- 23** Odaberite izvor zvuka (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Pritisnite: pristup izborniku "Telefon".
Pritisnite i zadržite: uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja multimedijalnog sustava.
Prilikom prijema poziva:
– kratki pritisak: odgovaranje na poziv;
– dugi pritisak: odbijanje poziva.
Kratki pritisak tijekom poziva: prekid poziva.
- 25, 26** Podešavanje glasnoće.
- 25+26** Isključivanje/uključivanje zvuka;



- 27** Promjena načina reprodukcije radijskih postaja ili medija (USB/iPod®) koje trenutno koristite.
- 28** Stražnji kotačić:
– radio: promijenite način rada radija (prethodno upamćene/s popisa/frekvencija);
– medij: prebacivanje na prethodnu/sljedeću pjesmu.
- 29** Promjena medija (CD/USB/AUX).
- 30** Pritisnite: promjena načina rada radija (FM/AM/DAB).
Pritisnite i zadržite: uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja multimedijalnog sustava.



- 31, 33** Podešavanje glasnoće.
- 32** Slušanje izvora zvuka: uključivanje/isključivanje zvuka.
Prilikom prijema poziva:
– kratki pritisak: odgovaranje na poziv;
– dugi pritisak: odbijanje poziva.
Kratki pritisak tijekom poziva: prekid poziva.
- 34** Stražnji kotačić:
– radio: promijenite način rada radija (prethodno upamćene/s popisa/frekvencija);
– medij: prebacivanje na prethodnu/sljedeću pjesmu.
Kratki pritisak: potvrđivanje radnje.



Izbornik “Odredište”

Pritisnite početni gumb kako biste pristupili izborniku “Navig.”, a zatim pritisnite karticu “Odredište” na dnu zaslona.

Za označavanje odredišta:

- unesite adresu iz “Adresa”;
- odaberite adresu među “Zanimljiva točka”;
- odaberite nedavno odredište između mjesta u rubrici “Povijest”;
- odaberite adresu koju ste ranije pohranili među “Favoriti”;

- odaberite odredište na zemljovidu pomoću “Traži na karti”;
- odaberite zemljopisnu širinu i dužinu pomoću “Koordinata”.

UNOS NOVE “ADRESA”

U ovu rubriku možete unijeti cijelu ili dio adrese: zemlju, grad, ulicu i kućni broj.

Napomena; dopuštene su samo adrese koje se veće nalaze na numeriranom zemljovidu.

Prilikom prve upotrebe trebate odabrati svoju zemlju. Zatim unesite ime željenog grada pomoću tipkovnice osjetljive na dodir;

Sustav predlaže naziv grada u području **1**.

Ako vam prijedlog ne odgovara, pristupite cjelovitom popisu koji odgovara vašem pretraživanju pritiskom na gumb **2**.

Sustav prikazuje popis.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.




- odaberite željeni grad;
- postupite na isti način za zaslone koji slijede “Ulica”, “Cesta na križanju” i “Kućni broj” ako je to slučaj.

Tijekom unosa sustav briše pojedina označena slova i tako olakšava unos.

Napomena: “Cesta na križanju” i “Kućni broj” mogu se aktivirati tek nakon odabira mogućnosti “Ulica”.

Napomena; sustav zadržava u memoriji posljednje unesene adrese. Nakon što unesete odredište pomoću adrese, prilikom sljedeće upotrebe navest će se prethodna adresa.



“ZANIMLJIVA TOČKA”

Interesna točka je neka uslužna djelatnost, ustanova ili turističko odredište. Mjesta su raspoređena u nekoliko različitih kategorija poput restorana, muzeja, parkirališta...

Interesne se točke mogu pretraživati preko:

- kategorije;
- nazivu interesne točke;
- oznake interesne točke na zemljovidu.

“POVIJEST”

Ova rubrika omogućuje vam odabir odredišta sa popisa posljednjih korištenih adresa. Sustav automatski pohranjuje ove adrese u memoriju nakon pokretanja navođenja.

Na glavnom izborniku odaberite “Navig.,” karticu “Odredište” i zatim izbornik “Povijest”.

Na popisu upamćenih odredišta odaberite jednu adresu pa je potvrdite kao odredište.

“FAVORITI”

Favoriti su omiljena odredišta, kao što su adrese na kojoj radite, prebivalište, škola... Na popis favorita možete dodati novo odredište u trenutku kada po prvi put programirate plan puta (pogledajte rubriku “Potvrđivanje odredišta”).

- odaberite početni gumb, “Navig.,” i nakon toga karticu “Odredište”;
- odaberite “Favoriti”;
- odaberite željenu adresu odredišta na popisu upamćenih adresa.




“TRAŽI NA KARTI”

Ova funkcija omogućuje vam određivanje odredišta na zemljovidu. Na zaslonu sustava za navigaciju pomičite kursor po zemljovidu kako biste ga postavili na odredište, a zatim potvrdite pritiskom na “U redu”: sustav izračunava plan puta.

“KOORDINATA”

Ova funkcija omogućuje vam određivanje odredišta prema zemljopisnoj širini i duljini.


Ako koordinate ili mjesto umetnutog zemljovida ne odgovaraju dostupnom mjestu (cestom ili zračnom putanjom), sustav će emitirati poruku o pogrešci.



Potvrđivanje odredišta


Po završetku izračuna sustav vam nudi više mogućnosti:

- “Opcija” te “Dodaj u favorite” omogućuje dodavanje adrese odredišta u favorite;
- “Opcija” i zatim “Trenutni promet” omogućuje dobivanje informacija o prometnim nezgodama na vašoj trasi puta ili u blizini vašeg položaja;
- “Opcija” te “Vijesti” omogućuje pregledavanje adrese, zemljopisne širine i dužine i broja telefona (aktivno je samo nakon odabira interesne točke koju sustav prepoznaje);



- “Opcija” te “Natrag u vozilo” omogućuje da se sazna trenutni položaj vozila;
- “U redu” i navođenje započinje.

Ako postoji aktivan plan puta, možete odabrati odredište kao novi plan puta ili etapu.



Poništavanje plana puta

Na glavnom izborniku možete isključiti plan puta koji je u tijeku. Odaberite gumb za početnu stranicu, "Navig.", zatim "Odredište", "Plan puta" iz kartica na dnu zaslona, a zatim "Poništi rutu" i potvrdite.

Parametriranje plana puta

Ova rubrika, dostupna putem izbornika "Opcija", "Postavke rute", omogućuje odabir vrste ceste kojom želite voziti tijekom navođenja.



Pojedinosti o planu puta

Ova funkcija omogućuje vam prikaz plana puta prije pokretanja navođenja. Odaberite gumb za početnu stranicu, "Navig." te "Odredište", "Plan puta" nakon nosa odredišta.

Postoji šest vrsta konfiguracija:

- "Uredi rutu";
- "Izbjeći";
- "Pregled";
- "Poništi rutu";
- "Alternativne rute";
- "Plan puta".




Alternativni planovi puta

U ovom odjeljku, kojem je moguće pristupiti iz izbornika "Opcija", možete izmijeniti metodu planiranja uz tri moguća izbora rute.

- "Brzo";
- "Optimalna";
- "Najkraće".

Napomena: odabir parametara puta ovisno o odabranoj vrsti ceste može značajno utjecati na predloženi put.



Za pristup izborniku radija pritisnite početni gumb **6**, a zatim "Radio". Odaberite željeni način radija ("AM", "FM" ili "DAB") pritiskom na **7**.


"AM" i "FM"

FREKVENCIJE

Za traženje radijske postaje odaberite gumb "Glavno" **5**.

Moguća su dva načina pretraživanja:

- ručno pretraživanje pritiskom na tipke **2** ili **3**;
- automatsko pretraživanje pritiskom na tipke **1** ili **4**.




POPIS

Za pristup popisu svih radijskih postaja s dobrim prijemom pritisnite tipku "Popis" **8** i zatim odaberite "FM" ili "DAB".

Za ažuriranje popisa lokalnih postaja FM, AM ili DAB pritisnite "Opcija", a zatim u rubrici "Ažuriraj popis" pritisnite "Pokreni". Ovisno o odabranom načinu rada autoradija **7**, ažurirat će se popis "FM", "AM" ili "DAB".

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.



POHRANJENE POSTAJE

Za pristup popisu memoriranih radijskih postaja, pritisnite tipku "Memorirano" **9** i nakon toga odaberite željenu postaju.

MEMORIRANJE POSTAJE

Dok slušate autoradio pritisnite "Memorirano", a zatim pritisnite i zadržite jedan od gumba u području **A** dok ne začujete zvučni signal. Možete memorirati do dvanaest radijskih postaja za svaku valnu duljinu. Za pristup ostalim pohranjenim postajama pritisnite strelicu **10**.

Napomena: za povratak na zaslon sustava za navigaciju pritisnite početni gumb **6**, a zatim "Navig".



“DAB” (zemaljski digitalni radio)

Digitalni radio nudi veći broj radijskih postaja, bolju kvalitetu zvuka i dodatne informacije.

FREKVENCIJE

Ovaj vam način rada omogućuje slušanje dostupnih radio postaja. S jednog kanala na drugi prebacujete se pritiskom na **11** ili **12**.



13

POPIS

Za pristup cijelom popisu postaja koje se primaju pritisnite tipku “Popis” **13** te odaberite željenu postaju.

Za ažuriranje popisa lokalnih postaja pritisnite “Opcija”, a zatim u rubrici “Ažuriraj popis” pritisnite “Pokreni”.



15

POHRANJENE POSTAJE

Za pristup popisu memoriranih radijskih postaja, pritisnite tipku “Memorirano” **15** i nakon toga odaberite željenu postaju.

MEMORIRANJE POSTAJE

Dok slušate autoradio pritisnite “Memorirano”, a zatim pritisnite i zadržite jedan od gumba u području **B** dok ne začujete zvučni signal. Možete memorirati do dvanaest radijskih postaja za svaku valnu duljinu. Za pristup ostalim pohranjenim postajama pritisnite strelicu **14**.



Vaše je vozilo opremljeno multimedijalnim sustavom. Odaberite "Mediji" na glavnom izborniku.

Pritiskom na **1** dostupno je više izvora ulaza:

- "USB": USB memorijski ključevi, MP3 čitač, telefon itd. ;
- "iPod®": uređaji s ugrađenim uređajem iPod® ;
- "BT": uređaji Bluetooth®;
- "AUX": analogni audio ulaz (utičnica 3,5 mm).

Upotrijebljeni USB ključ mora biti formatiran u formatu FAT32 i mora imati maksimalan kapacitet od 32 GB.

Pomoćni ulaz: USB, Bluetooth®

SPAJANJE: USB

Spojite utičnicu prijenosnog audio uređaja na ulaznu USB utičnicu kućišta. Nakon spajanja USB utičnice digitalnog prijenosnog audio uređaja, prikazuje se izbornik "USB".

PUNJENJE PREKO USB PRIKLJUČKA


Tako možete puniti bateriju ili održavati razinu napunjenosti baterije tijekom upotrebe uređaja.

Napomena: neki uređaji se ne pune ili održavaju razinu punjenja akumulatora kada su povezani na USB priključak multimedijalnog sustava.

Napomena: najbolje je koristiti USB vezu za lakše pretraživanje glazbe.

SPAJANJE: IPOD®

Priključite utikač svog uređaja iPod® u USB ulaz na uređaju. Nakon priključivanja USB utičnice uređaja iPod® prikazuje se zaslon "iPod".




UPOTREBA

iPod® i uređaji s ugrađenim iPod® uređajem omogućuju reprodukciju glazbe.

« PONAVLJANJE »

Ova funkcija omogućuje ponovnu reprodukcije jedne ili svih pjesama. Pritisnite "Opcija" **3** i zatim odaberite "Pjesma", "Mapa" ili "Sve".

Za prelazak na višu razinu u strukturi mape pritisnite **2**. Za isključivanje funkcije pritisnite tipku "Opcija" **3** i zatim odaberite "Isklj".



“NASUMIČNA REPRODUKCIJA”

Ova funkcija omogućuje nasumično čitanje svih pjesama.

Pritisnite “Opcija” **3** pa odaberite “Uklj” za uključivanje ili “U redu” za isključivanje.

SPAJANJE: BLUETOOTH®

Pogledajte rubriku “Spajanje Bluetooth® uređaja” u ovom priručniku.

UPOTREBA

Za prikaz popisa dostupnih izvora ulaza pritisnite **1**. Za odabir zvučnog zapisa iz mape, pritisnite “Popis” **4**. Albumi su prema zadanim postavkama sortirani abecednim redoslijedom.

Pomoćni analogni ulaz (AUX)

SPAJANJE

Umetnite jack utičnicu čitača u pomoćni ulaz sustava.

UPOTREBA

Na padajućem popisu **1** odaberite “AUX”, a zatim odaberite željenu pjesmu na prijenosnom uređaju. Ne rukujte vanjskim audio uređajem dok vozite. Niti jedna informacija koja se odnosi na zvučni zapis (ime pjesme, izvođača itd.) ne prikazuje se na zaslonu multimedijalnog sustava.

Napomena: za povratak na početni zaslon pritisnite gumb **5**.

Kvaliteta zvuka analognih (AUX) ili digitalnih (USB, Bluetooth®) ulaznih jedinica može se razlikovati ovisno o vrsti datoteke.



Uparivanje Bluetooth® telefona

UPARIVANJE TELEFONA BLUETOOTH® PUTEM MULTIMEDIJALNOG SUSTAVA

Kako biste mogli upotrebljavati sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke, svoj Bluetooth® telefon morate upariti s vozilom prilikom prve upotrebe. Multimedijski sustav i telefon moraju biti uključeni, a funkcija Bluetooth® na telefonu mora biti uključena, vidljiva i ostali je uređaji moraju prepoznati (dodatne informacije potražite u knjižici uputstava za telefon).

Na multimedijskom sustavu pritisnite:

- Uključite Bluetooth® povezivanje na telefonu;
 - Pritisnite "Postavka" > "Bluetooth" > "Traži Bluetooth uređaj" (provjerite je li vaš telefon uključen i vidljiv na vezi Bluetooth®);
 - Odaberite svoj telefon na popisu uređaja koje je pronašao multimedijski sustav.
 - Na zaslonu telefona prikazat će se poruka.
- Kako biste dopustili uparivanje, pritisnite "Udruživanje", "Uparivanje" ili "Spajanje", ovisno o telefonu.
- Ovisno o telefonu, pomoću tipkovnice telefona unesite kod prikazan na zaslonu multimedijskog sustava;
 - Na zaslonu telefona prikazat će se druga poruka u kojoj će vam biti ponuđeno automatsko uparivanje multimedijskog sustava prilikom sljedećih upotreba. Prihvatite ovo dopuštenje kako više ne biste ponovno započinjali ove faze.

Vaš je telefon sada uparen s vašim multimedijskim sustavom.

Napomena; Vrijeme uparivanja mijenja se ovisno o marki i modelu vašeg telefona. Ako multimedijski sustav ne vidi vaš telefon dok pretražuje Bluetooth® uređaje, pogledajte knjižicu uputstava za telefon.

U slučaju neuspješnog uparivanja, ponovite radnju.

Napomena: na nekim telefonima sustav može zatražiti potvrdu automatskog prijenosa telefonskog imenika u multimedijski sustav prilikom uparivanja.

Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, funkcija slobodne ruke može biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilna s multimedijskim sustavom vašeg vozila.

UPARIVANJE BLUETOOTH® TELEFONA S MULTIMEDIJALNIM SUSTAVOM S TELEFONA

- Uključite Bluetooth® vezu između telefona i multimedijalnog sustava;
- Na glavnom izborniku multimedijalnog sustava pritisnite "Postavka" > "Bluetooth" > "Autorizacija vanjskog uređaja". Multimedijalni sustav sada je vidljiv drugim Bluetooth® uređajima;
- Na zaslonu se pojavljuje poruka u kojoj je prikazana lozinka i preostalo vrijeme vidljivosti multimedijalnog sustava.
- prikažite popis dostupnih Bluetooth® uređaja na telefonu;
- odaberite multimedijalni sustav "Media Nav Evolution" s popisa dostupnih uređaja i ovisno o telefonu, pomoću telefonske tipkovnice unesite lozinku prikazanu na zaslonu multimedijalnog sustava.

Na zaslonu telefona prikazuje se poruka koja vas obavještava da je uređaj odsad uparen s vašim multimedijalnim sustavom.

Napomena: vrijeme uparivanja mijenja se ovisno o marki i modelu vašeg telefona. U slučaju neuspješnog uparivanja, ponovite radnju.

Poništavanje uparivanja Bluetooth® telefona

U glavnom izborniku pritisnite "Postavka", "Bluetooth" te "Prikaz popisa Bluetooth uređaja". Pritisnite ikonu "Koš za smeće" nasuprot telefona koji želite izbrisati i potvrdite odabir pritiskom na stavku "U redu".

Prilikom uključivanja multimedijalnog sustava posljednji upareni telefon automatski će se spojiti sa sustavom.

Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, funkcija slobodne ruke može djelomično ili u potpunosti biti nekompatibilna s multimedijalnim sustavom vašeg vozila.

MIJENJANJE POVEZANOG TELEFONA

Sustav može pohraniti do pet Bluetooth® telefona.

U bilo kojem trenutku možete povezati/odspojiti jedan od telefona. Na glavnom izborniku pritisnite "Postavka", "Bluetooth", a zatim "Prikaz popisa Bluetooth uređaja". Odaberite telefon koji želite spojiti ili odspojiti, a zatim odabir potvrdite pritiskom na stavku "U redu".

NEUSPJELO POVEZIVANJE

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

- vaš telefon je uključen;
- vaš telefon konfiguriran je za prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s multimedijalnim sustavom;
- baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
- vaš telefon prethodno je bio uparen sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke;
- Bluetooth® funkcija na vašem telefonu i u multimedijalnom sustavu aktivirana je.

Napomena: duža upotreba sustava za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke brže prazni bateriju telefona.




Pozivanje iz imenika

POZIVANJE

Kada je telefon povezan sa sustavom, u glavnom izborniku pritisnite "Telefon", a zatim "Telefonski imenik" u padajućem izborniku **1**.

Odaberite kontakt (ili broj koji želite nazvati ako kontakt ima više brojeva). Poziv započinje automatski nakon pritiskanja broja kontakta.

Napomena: moguće je uspostaviti poziv s multimedijiskog sustava pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja na pametnom telefonu. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.



TRAŽENJE KONTAKTA

Na raspolaganju vam je mogućnost traženja kontakta pritiskom na **2** u izborniku "Telefonski imenik", a zatim unosa imena i prezimena kontakta pomoću numeričke tipkovnice.

Pritisnite padajući izbornik **1** za prikaz popisa pa zatim odaberite jedan od sljedećih elemenata:

- "Biraj";
- "Telefonski imenik";
- "Popisi za pozivanje".


Pozivanje iz zapisa poziva

U glavnom izborniku pritisnite "Telefon", a zatim "Popisi za pozivanje" u padajućem izborniku **1**.

Odaberite između četiri popisa kontakata:

- 3** Broj propuštenih poziva;
- 4** Popis propuštenih poziva;
- 5** Popis dolaznih poziva;
- 6** Popis odlaznih poziva;
- 7** Svi odlazni, dolazni i propušteni pozivi.

Na svakom od popisa, kontakti se prikazuju od najnovijeg prema najstarijem. Pritisnite kontakt koji želite pozvati za pokretanje poziva.




Biranje broja

U glavnom izborniku pritisnite "Telefon", a zatim "Biraj" u padajućem izborniku **1**.

Pritisnite numerirane tipke za biranje broja, a zatim tipku **8** za pozivanje.

Za ispravak broja kratko pritisnite tipku **9**. Dugi pritisak na tipku **9** omogućuje brisanje svih unesenih brojeva.




Primanje poziva

Prilikom dolaznog poziva prikazuje se poruka sa sljedećim informacijama:

- ime kontakta (ako se njegov broj nalazi u vašem imeniku);
- broj pozivatelja;
- "Nepoznati broj" (ako se broj telefona ne može prikazati).


Napomena: možete prihvatiti ili odbiti dolazni poziv pomoću komandi na upravljaču.



Tijekom poziva

Za vrijeme trajanja poziva možete:

- prekinuti poziv pritiskom na **10**;
- čuti zvuk sa zvučnika telefona pritiskom na **12** (privatni način rada);
- čuti zvuk sa zvučnika vozila pritiskom na **11** (u načinu rada slobodne ruke);
- isključite mikrofon pritiskom na **13**;
- uključite mikrofon pritiskom na **14**;
- povratak na početni ili prethodni zaslon (primjerice, za navigaciju) pritiskom na **15**.



Ako je to dostupno u sustavu, izbornici vam omogućuju nadgledanje potrošnje goriva.

Driving eco²

Na glavnom zaslonu odaberite "Driving eco²" za pristup sljedećim informacijama:

- "Izv. o putu";
- "Eco bodovanje";
- "Eco obuka".

Napomena; podatke možete ponovno početno postaviti pritiskom na **1**.

"IZV. O PUTU"

Omogućuje prikaz podataka pohranjenih na posljednjoj trasi puta:

- "Prosječna potrošnja";
- "Ukupna potrošnja";
- "Prosječna brzina";
- "Udaljenost bez potrošnje".


"ECO BODOVANJE"

Ovaj vam izbornik omogućuje dobivanje općenite ocjene do 100. Što je ocjena viša, to je vaš način vožnje ekološki prihvatljiviji.

- Prosječne performanse ubrzanja;
- prosječne performanse promjene stupnja prijenosa;
- prosječne performanse mehanizma za predviđanje kočenja.

"ECO OBUKA"

Ovaj izbornik procjenjuje vaš način vožnje i daje vam savjete kako biste na najbolji način optimizirali potrošnju goriva.



INFORMACIJE O 4 X 4

Ako je sustav opremljen ovom značajkom, "4x4-inform." može poslužiti za dobivanje sljedećih informacija u stvarnom vremenu:

- kut nagiba kotača (pogon) u stupnjevima;
- smjer, pomoću kompasa;
- vodoravni kut (nagib) u stupnjevima.



Pristup parametrima

Na glavnom izborniku pritisnite "Postavka" za pristup sljedećim postavkama: "Audio", "Zaslon", "Bluetooth" i "Sustav".

AUDIO PODEŠAVANJA

Ovaj izbornik omogućuje pristup sljedećim podešavanjima:

- "Glasnoća/Brzina" omogućuje automatsko podešavanje glasnoće ovisno o brzini vozila.
- "Glasnoća" omogućuje uključivanje ili isključivanje ekvilizatora zvuka.
- "BAL/FAD" omogućuje podešavanje raspodjele zvuka lijevo/desno i sprijeda/straga kao i balansa za duboke, srednje i visoke tonove.




- "Zvuk" omogućuje podešavanje glasnoće za svaki pojedinačni zvuk (Audio, TA, Navigacija, Telefon i Zvono).

PODEŠAVANJE ZASLONA

Ovaj izbornik omogućuje pristup sljedećim podešavanjima:

- "Svjetlina" omogućuje podešavanje osvijetljenosti zaslona na "Nisko", "Sred" ili "Visoko".
- "Karta" omogućuje poboljšanje vidljivosti kartice odabirom načina prikaza "Dan", "Noć" ili "Autom" za automatsko prebacivanje u način rada "Dan"/"Noć" ovisno o stanju glavnih svjetala.



- "Klima-Uređaj Info." omogućuje uključivanje ili isključivanje prikaza informacija o klima uređaju prilikom izmjene postavki.
- "Pozadina" omogućuje odabir zatamnjenog ili svijetlog prikaza.
- "Pomoć za parkiranje" omogućuje uključivanje ili isključivanje kamere za vožnju unazad (ili kamere s višestrukim prikazima, ovisno o opremi) i pristup postavkama za otkrivanje prepreke.

KONFIGURACIJA BLUETOOTH®

Pogledajte poglavlje "Spajanje uređaja Bluetooth®".



PODEŠAVANJA SUSTAVA

Ovaj izbornik omogućuje pristup sljedećim podešavanjima:

- "Jezik" omogućuje promjenu jezika sustava u izbornicima "Navigacija", "Odredište", "Opcija".
- "Sat/Jedinice" omogućuje postavljanje vremena na ručni ili automatski način rada, odabir oblika prikaza vremena "12 h" ili "24 h" ili izmjenu mjernih jedinica (udaljenost, Temperatura).

Napomena: vrijeme automatski postavlja sustav GPS. U tom slučaju morate imati zemljovide zemlje u kojoj se nalazite kako biste saznali lokalno vrijeme.


Za ručnu promjenu vremena pritisnite "Sat/Jedinice" pa odaberite "Postav. vremena".

- "Tvorničke postavke" omogućuje ponovno pokretanje raznih postavki ("Sve", "Telefon", "Navigacija" ili "Audio-Mediji-Radio/Sustav").
- "Navigacija" omogućuje uključivanje/isključivanje sustava za navigaciju.
- "Verzija sustava" omogućuje provjeru verzije sustava.

zaštitni kod

Vaš multimedijски sustav zaštićen je sigurnosnim kodom. On omogućuje elektroničko blokiranje multimedijskog sustava kada je napajanje isključeno (odspojen akumulator, odspojen sustav, pregoreli osigurač itd.). Kako bi multimedijски sustav mogao raditi, morate unijeti četveroznamenasti sigurnosni kod koji vam je dao ovlašteni predstavnik.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.



Daljinsko pokretanje motora

Kada je postavljena, ova funkcija omogućuje programiranje daljinskog pokretanja motora da bi se putnički prostor rashladio ili zagrijao do 24 sata prije upotrebe vozila.

Za upotrebu daljinskog pokretanja motora pogledajte poglavlje "Daljinsko pokretanje motora" u knjižici uputstava.



Ažuriranja se redovito objavljuju, posebice za zemljovide. U nekim slučajevima može se dogoditi da se ceste mijenjaju i da zemljovid još nije ažuriran.

Napomena: preporučujemo vam da instalirate softver Naviextras Toolbox na računalu i da redovito ažurirate sustav.

Pomoću formatiranog USB ključa, računala i internetske veze, možete:

- ažurirati kartografski sadržaj;
- ažurirati sustav;
- kupiti nove zemljovide;
- ažurirati sadržaj interesnih točaka.

Da biste to mogli učiniti, prvo morate instalirati program na svoje računalo.

Instalacija softvera

Instalirajte aplikaciju Naviextras Toolbox na vaše računalo. Aplikaciju možete preuzeti s web-mjesta proizvođača: Naviextras.com.

Pokrenite instalaciju softvera i slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu.

Stvaranje računa

U aplikaciji Naviextras Toolbox na alatnoj traci na vrhu stranice pritisnite ikonu **1** "Not logged in" ili pritisnite gumb "Povezivanje" na glavnom zaslonu aplikacije Toolbox.



Ako niste prijavljeni na internetskoj stranici Naviextras.com, možete to na jednostavan način učiniti iz aplikacije Toolbox klikom na gumb "Registracija" na stranici za povezivanje.

JAMSTVO AKTUALIZIRANJA KARTE

Nakon isporuke novog vozila, svoju kartografiju možete besplatno ažurirati tijekom narednih 90 dana. Po isteku tog roka ažuriranja se naplaćuju.

Zasloni prisutni u Kratkom vodiču nisu vezani ugovornom obavezom.

Ažuriranje sustava

POHRANJIVANJE SUSTAVA NA USB KLJUČ

Za ažuriranje sustava za navigaciju prvo morate preuzeti aktualne informacije sustava na USB ključ (nije priloženo).

Napomena; upotrijebljeni USB ključ mora biti formatiran u formatu FAT32 i imati minimalan kapacitet od 4GB te maksimalan kapacitet od 32GB.

- Umetnite USB ključ u čitač sustava;
- odaberite početni gumb i zatim "Navig." > "Opcija" > "Nadopuna karte" na drugoj stranici > "Opcija" > "Ažuriraj".

Jedna kopija vašeg sustava učitana je na USB ključ.

POHRANJIVANJE SUSTAVA NA RAČUNALO

- Spojite USB ključ na vaše računalo spojeno na internet;

- pokrenite aplikaciju Navixtras Toolbox s računala.

Naziv sustava pojavljuje se u gornjem dijelu prozora aplikacije.

Vaš sustav je pohranjen u vaš korisnički profil.

PREUZIMANJE AŽURIRANJA NA USB KLJUČ

- U aplikaciji kliknite na izbornik "Ažuriranja". Tablica ažuriranja pojavljuje se na zaslonu. Možete označiti ili odznačiti ažuriranja koja želite instalirati na multimedijalni sustav;
- kliknite na "Instaliraj".

Ažuriranja se preuzimaju na vaš USB ključ. Pričekajte dok se ne pojavi poruka koja označava da je preuzimanje završeno.

PREUZIMANJE AŽURIRANJA NA SUSTAV U VOZILU

S motorom u radu:

- umetnite USB ključ u USB utičnicu sustava.

Prilikom pokretanja sustava on automatski prepoznaje ažuriranja dostupna na ključu USB, a zatim preporučuje ažuriranje sustava ili zemljovida te prikazuje poruku "Ažuriraj".

- Za pokretanje ažuriranja pritisnite "Ažuriraj".

Za vrijeme ažuriranja ne rukujte sustavom, ne vadite USB ključ. Nakon završetka ažuriranja, sustav se ponovno pokreće.

U nekim slučajevima može se dogoditi da se ceste mijenjaju i da zemljovid još nije ažuriran.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.

Napomena; preuzimanje i instalacija ažuriranja sustava moguće je samo ako postoji novija verzija.

U nekim je zemljama preuzimanje i aktivacija opcije upozorenja na područja opasnosti zabranjena i može biti protuzakonita.

(www.renault-multimedia.com)
(www.renault-naviextras.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-6 – 25 91 099 38R – 09/2017 – Edition croate



2 5 9 1 0 9 9 3 8 R

81