

R-Link 2

Polazne točke



DOBRODOŠLI U SVIJET R-LINK 2

Čestitamo na vašem odabiru.

Kako biste bezbrižno mogli uživati u svom uređaju s multimedijalnim zaslonom, predlažemo vam da u ovom dokumentu potražite glavne funkcije, podešavanja multimedijskog sustava i prednosti spojivosti.

Pronaći ćete kompletну knjižicu uputstava za vaš R-Link multimedijalski sustav izravno na vašem sustavu pritiskom na gumb na skočnom izborniku na zaslonu glavnog izbornika, a zatim "Korisnički priručnik".

Ovaj dokument ne zamjenjuje knjižicu uputstava.



Pročitajte cijelu knjižicu uputstava za detaljnije informacije o značajkama koje se pojavljuju u vodiču «Reference» multimedijalnog sustava.

Vodič "Reference" obuhvaća sve dostupne funkcije (serijske ili dodatne); **njihovu prisutnost u sustavu navigacije R-Link ovisno o verziji, odabranim opcijama i zemljii tržišta.** Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, neke funkcije mogu biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilne s multimedijanskim sustavom vašeg vozila. **Zasloni prikazani u priručniku nisu vezani ugovornom obvezom.**

Da biste saznali više, potražite savjet Predstavnika marke.

Prijevod s francuskog. Kopiranje ili prijevod, čak i djelomično, zabranjeni su bez prethodnog pismenog odobrenja proizvođača vozila.





Pokretanje

Multimedijalni sustav se pokreće:

- kada se pokrene vozilo;
- kada se pritisne prekidač za uključivanje/isključivanje multimedijalne ploče;
- kada se dodirne zaslon.

SPAJANJE SUSTAVA

Uključite vaše povezane usluge pritiskom na gumb «Poveži» u glavnom izborniku vašeg multimedijalnog sustava kako bi se dobile aplikacije s usluge R-Link Store.

Isključenje

Multimedijalni sustav se isključuje:

- kada se pritisne prekidač za uključivanje/isključivanje multimedijalne ploče;
- kada se zaključaju otvarajući dijelovi na vozilu.



Prednji dio

multimedijalnog sustava

Sustav ima multimedijalni zaslon **A**, **B** ili **C**. Odaberite funkciju ili tipku na zaslonu dodirom.

KOMANDE NA ZASLONU A, B, C ET D

- 1** Kratki pritisak: uključivanje/isključivanje.
Dugi pritisak: ponovno pokreće sustav.
- 2** Povećanje glasnoće.
- 3** Smanjenje glasnoće.
- 4** Pristup početnim stranicama.
- 5** Pristup izborniku podešavanja uređaja za pomoć u vožnji.
- 6** Pristup izborniku podešavanje zaslona.
- 7** Izravan pristup zaslonu funkcija "Jednostavno par-kirni".
- 8** Pristup zaslonu postavki "Pomoć u vožnji" ili pristup korisničkim postavkama.
- 9** Pristup početnim stranicama.



- 10** Kratki pritisak: uključivanje/isključivanje.
Dugi pritisak: ponovno pokreće sustav.
Okretanje: podešavanje glasnoće izvora slušanja.
11 Prikaz praznog zaslona.

SREDIŠNJA KOMANDA E

- 12** Povratak na prethodni zaslon.
13 Pristup početnim stranicama.
14 Pristup skočnom izborniku.
15 Pomicanje:
– navigacija u odabranom području;
– gore/dolje: krećite se raznim područjima (gornja traka, centralno područje, donja traka) izbornika;

– lijevo/desno: krećite se raznim karticama na izborniku.

Okretanje:

- pomicanje po različitim elementima jednog područja;
- krećite se po popisu;
- promijenite mjerilo navigacijske karte (način rada ZOOM).

Pritisnite: za potvrdu odabira.

- 16** Idite na izbornik sustava MULTI-SENCE ili promijenite način rada koji ste prethodno odredili u favoritima.

KOMANDA F NA STUPU UPRAVLJAČA

- 17** Odabir audio izvora.
18 Pristup funkcijama telefona.
19 Povećanje glasnoće izvora slušanja.
20 Uključite ili isključite zvuk radija, isključite glasovno prepoznavanje ili pauzirajte/reproducirajte audiozapis.
21 Smanjenje glasnoće trenutačnog izvora slušanja.
22 Kratki pritisak: promijenite način listanja radija (unaprijed zadano / popis / frekvencija) ili potvrđite funkciju. Dugi pritisak: izlaz iz popisa (mape/audiozapis).
23 Pretražujte radijske stanice / audio zapise / popise.



Zaslon izbornika



Na dnu svakog zaslona imate pristup traci izbornika koja se sastoji od dvije ili tri tipke:

24 "Straga" (uvijek vidljivo):

- pritiskom na tu tipku nakratko se vraćate na prethodni zaslon;
- dugim pritiskom na taj gumb vraćate se na početnu stranicu.

25 "Multifunkcija": ova je tipka namijenjena glavnoj radnji zaslona (nestaje ili je siva ako nije aktivna).

26 "Opcije" (tipka je siva ako nije aktivna): ona omogućuje pristup skočnom izborniku.




Početni zasloni

- 27 Sat.**
- 28 Vanjska temperatura.**
- 29 Informacije s telefona (mreža i baterija).**
- 30 Obavijesti (o telefonu i aplikacijama).**
- 31 Pokazivač stranice.**
- 32 Prikaz sata i datuma.**
- 33 Pristupe mogućnostima zaslona za dobrodošlicu (skočni izbornik).**
- 34 Informacije o klima uređaju.**
- 35 Pristup glavnom izborniku.**
- 36 Odabrane informacije o korisničkom profilu.**
- 37 Prečac za "Izvor zvuka".**
- 38 "Postavke mape" prečac.**
- 39 Sadržaj stranice.**

Vaš multimedijski sustav ima četiri početne stranice od kojih se tri, koje se mogu korisnički podešavati, sastoje od određenog broja miniplikacija koje vode prema raznim funkcijama. Prijedite s jedne stranice na drugu vodoravnim kliznim pomicanjem prsta.

Ovisno o njenoj funkciji, widget dolazi u jednoj ili dvije veličine. Na početnoj stranici, ovisno o formatu zaslona, možete dodati do četiri mala widgeta, dva velika widgeta ili dva mala widgeta i jedan veliki widget.

možete promijeniti konfiguraciju početne stranice kao i format sata. Pogledajte knjižicu uputstava sustava.



DODAVANJE MINIAPLIKACIJA

Pritisnite gumb kontekstualnog izbornika na glavnom zaslonu, a zatim odaberite "Uređivanje početne stranice".

Putem zaslona **G** možete dodati widget. Pritisnite i držite prst na widgetu koji želite dodati pa ga klizno pomaknite i ispustite na željeno mjesto na vrhu zaslona.

BRISANJE MINIAPLIKACIJA

Za brisanje miniaplikacije pritisnite "X" s njezine gornje desne strane. Na zaslonu će se prikazati poruka potvrde. Pritisnite "Da" za potvrdu brisanja.

Ažuriranja

Ažurirana se redovito objavljuju, posebice za zemljvide. U nekim slučajevima može se dogoditi da se ceste mijenjaju i da zemljovid još nije ažuriran.

Napomena: USB ključ ili SD kartica moraju biti u formatu FAT32 s kapacitetom od najmanje 8Go.

- Umetnute USB ključ ili SD karticu u priključak na vozilu. Multimedijalni sustav stvorit će presliku vašeg sustava za navigaciju;
- spojite je zatim sa svojim računalom i preuzmte ažuriranja s R-Link Store ili www.myrenault.com
- pokrenite vozilo i ne isključujte motor tijekom ažuriranja sustava;
- umetnute USB ključ ili SD karticu u priključak na vozilu te slijedite upute.

Nakon završetka ažuriranja sustav se ponovno pokreće. Na zaslonu se prikazuje poruka koja vas obaveštava da je instalacija uspješno provedena.

Pritisnite "Da" za brisanje datoteke za ažuriranje s USB ključa ili SD kartice ili "Ne" da biste je zadržali.

Napomena: preporučujemo vam da stvorite račun MY Renault na računalu i da često ažurirate sustav.

Glasovno prepoznavanje



Gumb na kolu upravljača omogućuje vam upotrebu glasovnog prepoznavanja na multimedijalnom sustavu i/ili telefonu, ako je povezan sa sustavom. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava.

Dodatne informacije, ovisno o svojoj zemlji, potražite na <https://easyconnect.renault.com>.

Više informacija pogledajte u knjižici uputstva koja vam je dostupna u sustavu tako da pritisnute tipku kontekstualnog izbornika na zaslonu glavnog izbornika, a zatim "Piručnik za korisnika".



Izbornik "Multimedija"

Vaše je vozilo opremljeno multimedijskim sustavom. Na glavnom izborniku odaberite Multimedija, a zatim odaberite sa sljedećeg popisa: "Autoradio", "Mediji", "Fotografija", "Videozapis", "Postavke".

Dostupni su različiti izvori unosa:

- "USB-1" (USB priključak);
- "USB-2" (USB priključak);
- "SD" (SD kartica);
- "CD" (audio CD ili MP3);
- "AUX-1" (jack utičnica);
- "AUX-2" (jack utičnica);
- spajanje Bluetooth®.

Napomena: neki izvori zvuka uključuju se automatski prilikom otkrivanja.



"AUTORADIO"

Pogledajte poglavlje "Radio" u ovom dokumentu.



"MEDIJI"

Pritisnite tipku "Mediji" pa odaberite jedan od izvora ulaza spojenog na sustav za pristup željenim mapama audiozapisa.

Napomena: možete odabrati samo dostupne izvore. Nedostupni izvori obojani su sivo.

Napomena: sustav ne može očitavati neke formate.



"VIDEOZAPIS"

Pritisnite gumb «Video», zatim odaberite povezani izvor (SD kartica ili USB priključak) da biste došli do videa. Za pokretanje očitavanja videozapisa odaberite videozapis koji želite prikazati.

Napomena: sustav ne može očitavati neke formate.



"POSTAVKE"



"FOTOGRAFIJA"

Pritisnite gumb «Fotografija», a zatim odaberite povezani izvor (SD kartica ili USB priključak) da biste došli do fotografija. Sustav vam predlaže dva načina očitavanja:

- Čitanje fotografije;
- Očitavanje dijaprojekcije.

Napomena: sustav ne može očitavati neke formate.

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje različitih funkcija izbornika "Multimedija". Dodatne informacije potražite u knjižici uputstava sustava.

Dijaprojekcija fotografija i očitavanje video zapisa moguća je samo dok vozilo stoji.



“Radio”

Na glavnom izborniku pritisnite “Multimedija” pa zatim “Autoradio”.

ODABIR FREKVENCije

Željenu valnu duljinu odaberite pritiskom na tipku **4** “Frekvencijski pojas”.

“AM” i “FM”


NAČIN RADA “FREKVENCije”

Ručno tražite određenu postaju pritiskom na karticu “Frekvencije”. Moguća su dva načina pretraživanja:

- ručno pretraživanje pritiskom na **1** i **2**;
- poluautomatsko pretraživanje pritiskom na **3** i **7**.

NAČIN RADA “POSTAJE” (SAMO FM)

Za pristup popisu radijskih postaja, pritisnite karticu “Postaje” i zatim odaberite željenu postaju.



NAČIN RADA “ODABRANO”

Popisu memoriranih radijskih postaja pristupite tako da pritisnete karticu “Odabрано” i zatim odaberete željenu postaju. Za dodavanje postaje koju trenutačno slušate dulje pritisnite željeni broj.

Napomena: tipka **5** omogućuje vam pristup opcijama (“Promjena izvora”, “Postavke”...). Tipka **6** omogućuje vam povratak na prethodnu stranicu.

Dodatacne informacije potražite u knjižici uputstava sustava.

“DR” (digitalni radio)

Digitalni radio nudi veći broj radijskih postaja, bolju kvalitetu zvuka i dodatne informacije.

NAČIN RADA “KANALI”

Ovaj vam način rada omogućuje slušanje dostupnih radio postaja. S jednog kanala na drugi prebacujte se pritiskom na **8** ili **9**.

NAČIN RADA “POSTAJE”

U ovom se načinu rada prikazuje popis dostupnih radijskih postaja.

NAČIN RADA “ODABRANO”


Pogledajte odlomak u nastavku.



Izbornik “Navigacija”

Na početnom zaslonu pritisnite “Izbornik” pa zatim “Navigacija” za pristup sljedećim izbornicima:

- “Odredište”;
- “Plan puta”;
- “Pričanje prometa”;
- “Postavke mape”;
- “Postavke”.



Pritisnite tipku “Križanje” na zaslonu “Adresa” i odaberite križanje.



“Povijest”

Ovaj izbornik omogućuje odabir odredišta s popisa posljednjih korištenih adresa. Sustav automatski pohranjuje ove adrese u memoriju.



“ODREDIŠTE”

U ovom izborniku ponuđeni su vam različiti načini unosa odredišta.

Unos adrese:

- naziv ili poštanski broj željenog grada unešite pomoću tipkovnice osjetljive na dodir **B**. Sustav će vam možda ponuditi nekoliko naziva gradova na području **A**;
- odaberite željeni grad;
- slijedite isti postupak za zaslone “Ulica” i “Kućni broj”.

Ako ne želite unijeti kućni broj ili ako sustav ne prepoznae vaš broj, možete navesti križanje.



“Adresa”

Ovaj vam izbornik omogućuje unos dijela adrese ili cijele adrese (države, grada, ulice, kućnog broja ili raskršća).

Kada pokrenete pretraživanje novog odredišta tijekom navodenja, možete rezultat postaviti kao usputnu stanicu, novo odredište ili krajnje odredište.

Pogledajte knjižicu uputstava multimedijskog sustava pritiskom na gumb skočnog izbornika na zaslonu izbornika “Navigacija”, a zatim “Korisnički priručnik”.



"Zanimljiva točka"

Ovaj vam izbornik omogućuje pretraživanje interesnih točaka. Pretraživanje možete obaviti prema;

- imenu;
- lokalizacija ("U gradu", "Blizu poslj. pozicije", "na trasi puta"...);
- kategorije (benzinske postaje, parkirališta, restorani, smještaj...).

Sustav vam nudi popis interesnih točaka, od najbližih do najudaljenijih sukladno vašem položaju.



"Dom "

Ovaj izbornik omogućuje vam pokretanje navođenja prema prethodno određenoj kućnoj adresi.



"Posao"

Ovaj vam izbornik omogućuje pokretanje navođenja prema prethodno određenoj adresi na poslu.



"Adresar"

Ovaj izbornik vam omogućuje spremanje odredišta u sustavu multimedije i odabir istog kad vam je potreban ("Dom", "Posao" i "Adresar").



"Traži na karti"

Ovaj izbornik omogućuje vam određivanje odredišta na zemljovidu. U izborniku "Navigacija" odaberite "Odredište", a zatim rubriku "Traži na karti". Pomičite se po zemljovidu kako biste postavili klizač na odredište, a zatim potvrđite pritiskom na "Gotovo": sustav izračunava plan puta.

Napomena: odabranu adresu možete dodati u adresar ako pritisnete gumb u skočnom izborniku pa zatim "Dodaj u adresar".



"Koordinate"

Ovaj izbornik omogućuje vam određivanje odredišta prema zemljopisnoj širini i duljini.

Kako biste ponovno postavili kućnu ili poslovnu adresu pritisnite gumb "Ponovno postavi poslovnu adresu" ili "Ponovno postavi kućnu adresu" na skočnom izborniku u izborniku "Adresar". Da biste ponovno početno postavili sve stavke, pritisnite gumb "Ponovno postavljanje" kontekstualnog izbornika u izborniku "Postavke".



Glasovno prepoznavanje



Upotrebljavajte glasovno upravljanje sustavom za unos odredišta bez djelovanja na zaslон. Pritisnite **1** i slijedite upute sustava i na zaslou.

Potvrđivanje odredišta

Nakon unosa informacija koje se odnose na odredište, sustav prikazuje sažetak plana puta za potvrdu.




Zaslons je podijeljen na dva područja:

- područje **2** pokazuje primjenjenu metodu izračuna;
- područje putovanja **3** pokazuje sažetak plana puta (udaljenost, trajanje puta, promet i ograničenja koja utječu na putovanje).

Po završetku izračuna sustav prikazuje sažetak plana puta i nudi vam tri mogućnosti:

- "Prethodno": povratak na prethodni zaslons;
- "Kreni": navođenje započinje;
- "Mogućnosti": omogućuje odabir plana puta, parametriranje plana puta ili dodavanje plana puta u adresar.



Napomena: ako ne potvrdite, ova će se stranica zatvoriti nakon deset sekundi i automatski će se pokrenuti navođenje u zadanom načinu rada (brzi, ekonomski i kratki).

PODEŠAVANJE SUSTAVA ZA NAVIGACIJU

Možete konfigurirati različite parametre tako da odaberete sljedeće prečace:

- **4:** omogućuje povećavanje na zemljovidu;
- **5:** omogućuje vam isključivanje ili uključivanje uputa za navođenje;
- **6:** omogućuje vam promjenu prikaza načina rada (2D/3D i 2D sjever).



“PLAN PUTA”

Ovaj izbornik omogućava pristup sljedećim funkcijama:

- “Uredi rutu”: omogućuje dodavanje/uklanjanje etapa puta u navođenje.
- “Poništi rutu”: možete otkazati putno navođenje.
- “Promet na ruti”: možete pristupiti informacija o stanju u prometu za vašu rutu puta.
- “Izbjeći”: omogućuje izbjegavanje dijelova puta kojima ne želite ići.

– “Pregled”: omogućuje prikaz čitavog plana puta na zemljopisnoj karti.

– “Opcije rute”: omogućuje promjenu vrste rute puta kojom želite ići. Putem ovog izbornika, možete naložiti sustavu da izbjegne sve ceste s naplatom cestarine (i pritom izračuna najbrži put).



“PRIČANJE PROMETA”

Sustav za navigaciju prikazuje poteškoće u prometu:

- po boji **C** (zelena ili crvena) ovisno o uvjetima u prometu i crna za zatvorene ceste
- po ukupnom vremenu **D** kašnjenja zbog stanja u prometu;
- po sažetku stanja u prometu na ruti puta u traci sa stanjem u prometu **E**.

“OBILAZAK”

Uključite ovu opciju kako biste navigacijskom sustavu omogučili da podatke o prometu upotrebljava za izračun rute puta uzimajući u obzir stanje u prometu.

U slučaju prometnih nezgoda na vašoj ruti puta, navigacijski sustav može predložiti zaobilazni put na temelju uštade vremena koju je moguće postaviti. Ovisno o odabiru, sustav vam može ponuditi zaobilazak ili ga automatski izvesti.



“POSTAVKE MAPE”

Ovaj izbornik omogućuje praćenje navođenja i pronašetak povezanih informacija. Pritisnite tipku kontekstualnog izbornika za pristup sljedećim izbornicima:

- “Prometna karta”;
- “Opcije rute” ili “Plan puta”;
- “Postavke karte”;
- “Gdje se nalazim?” ili “GPS informacije”;
- “Poništi rutu”.

Napomena: pritiskom kartice možete pristupiti ostalim funkcijama putem skočnog izbornika, kao što su pretraživanje zanimljivih mesta u blizini.



**Izbornik
“Telefon”**

UPARIVANJE PROVOG TELEFONA

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li značajka Bluetooth® na vašem mobilnom telefonu uključena i postavite ga na stanje "vidljiv".

U glavnom izborniku sustava:

- pritisnite "Telefon".

Na zaslonu se prikazuje poruka koja vam predlaže uparivanje telefona.

- Pritisnite "Da". Multimedijalni će sustav početi tražiti telefone s uključenom funkcijom u blizini;
- odaberite svoj telefon;
- odaberite funkcije koje želite upariti, "slobodne ruke" i/lj "Mediji".

Vaš je telefon sada uparen s multimedijalnim sustavom.

Ovisno o modelu te ako to zahtijeva multimedijalni sustav, unesite kod za povezivanje opcijom Bluetooth® u telefon za uparivanje sa sustavom ili potvrdite zahtjev za uparivanje.

Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata, zapisnika poziva i vaših medija. Prihvati dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu. Drugi način uparivanja potražite u knjižici uputstava sustava.

POVEZIVANJE TELEFONA

Od pokretanja sustava sustav telefoniranja u načinu rada slobodne ruke traži uparene telefone s uključenim Bluetooth® uređajem u blizini. Sustav automatski prenosi podatke zadnjeg povezanog telefona (imenik, glazba...). Za isključivanje ove opcije pogledajte poglavje "Pozivanje/primanje poziva".

Napomena: ako je tijekom povezivanja telefona u tijeku poziv, on se automatski prebacuje na zvučnike vozila.



MIJENJANJE POVEZANOG TELEFONA

Sustav može pohraniti do šest mobilnih telefona, ali istovremeno samo jedan može biti povezan. U bilo kojem trenutku možete povezati/odspojiti jedan od telefona. Za to, u glavnom izborniku:

- pritisnite "Telefon", "Postavke" i "Popis uparenih uređaja";
 - odaberite telefon kojeg želite povezati ili odspojiti.
- Ako se vaš telefon ne pojavljuje na popisu, način dodavanja pogledajte u knjižici uputstava sustava.

Za dodatne informacije o popisu kompatibilnih telefona potražite savjet na web-mjestu <https://easysconnect.renault.com>.

Istovremeno možete upariti dva telefona: jedan za multimediju i drugi za telefoniranje.



**Izbornik
“Telefon”**

U glavnom izborniku odaberite “Telefon”. Poziv možete uputiti tako da odaberete:

- kontakt iz popisa;
- broj iz popisa poziva;
- tipkovnicu za unos broja.



“IMENIK”

Ovaj izbornik omogućuje pozivanje pomoću kontakata već pohranjenih u telefonu. Odaberite kontakt (ako kontakt ima više brojeva, odaberite željeni broj) i poziv započinje automatski nakon što pritisnete broj kontakta.

Napomena: kontakti pohranjeni na SIM karticu nisu vidljivi. Vidljivi su samo kontakti spremljeni na telefonu.



“POPIS POZIVA”

Ovaj izbornik omogućuje vam pristup:

- svim pozivima (dolaznim, odlaznim, propuštenim);
- dolaznim pozivima;
- propuštenim pozivima;
- odlaznim pozivima.

Odaberite željenu karticu i pritisnite kontakt kako biste ga pozvali.

Napomena: na svakom od popisa, kontakti se prikazuju od najnovijeg prema najstarijem.



“SMS”

Ovaj izbornik vam omogućuje pregled tekstualnih poruka (SMS) ili čitanje na glas od strane sintetizatora glasa. Dostupne su samo tekstualne (SMS) poruke koje su primljene dok je vaš telefon spojen na multimedijalni sustav.

Napomena: dopustite dijeljenje podataka na svom telefonu da biste mogli pristupiti tekstualnim (SMS) porukama putem sustava.

Napomena: putem multimedijalnog sustava može se čitati samo SMS poruka. Druge vrste poruka ne mogu se čitati.



“BIRANJE BROJA”

Ovaj izbornik omogućuje biranje broja pomoću numeričke tipkovnice. Nakon što unesete broj pritisnite “Pozovi” za pozivanje.



“GOVORNA POŠTA”

Ovaj vam izbornik omogućuje pregledavanje primljenih glasovnih poruka na telefonu. Umetnute broj pretinca govorne pošte putem izbornika “Postavke” zatim “Postavke govorne pošte” prvom korištenju.

Dodatne informacije potražite u knjižici uputstava za vaš multimedijalni sustav.



"POSTAVKE"

Ovaj vam izbornik omogućuje:

- uključivanje/isključivanje Bluetooth®;
- pristup popisu uparenih uređaja;
- promjenu pristupnog koda;
- podešavanje glasnoće različitih zvukova uparenog telefona;
- konfiguriranje gorovne pošte;
- uključivanje/isključivanje automatskog stavljanja poziva na čekanje;
- uključivanje/isključivanje zvonjave telefona;
- za dobivanje pomoći za pametni telefon;
- uključite/isključite način rada SMS.

"BLUETOOTH®"

Pritisnite "ON"/"OFF" za uključivanje/isključivanje funkcije Bluetooth®.

"POPIS UPARENIH UREĐAJA"

Pristupite popisu uređaja putem multimedijalnog sustava i dodajte/izbrišite uređaje.

"PROMIJENI PRISTUPNU LOZINKU"

Ova vam opcija omogućuje promjenu lozinke za Bluetooth®. Prikazuje se trenutačna lozinka.

"RAZINE GLASNOĆE"

Možete podešiti glasnoću zvona telefona i sustava slobodne ruke te osjetljivosti mikrofona.

"POSTAVKE GOVORNE POŠTE"

Pomoću numeričke tipkovnice unesite broj pretinca gorovne pošte pa pritisnite "Spremi".

"AUTOMATSKI STAVI DOLAZNE POZIVE NA ČEKANJE"

Za uključivanje/isključivanje automatskog stavljanja na čekanje dolaznih poziva pritisnite "ON" ili "OFF".

"POMOĆ ZA PAMETNI TELEFON"

Omogućuje pristup vodiču putem telefona s multimedijalnim sustavom.

"SMS"

Pritisnite "ON"/"OFF" za uključivanje/isključivanje funkcije.



Glasovno prepoznavanje



Glasovnu naredbu biranja broja ili poziva kontakta iz svog telefonskog imenika možete koristiti ili na sustavu multimedije ili na telefonu. Pritisnite ili pritisnite i držite tipku **2** kako biste omogućili ili onemogućili prepoznavanje glasa na sustavu multimedije ili svom telefonu, ako je spojen na sustav multimedije. Pratite upute sustava multimedije nakon zvučnog signala.

Na poziv možete odgovoriti ili ga prekinuti ako izravno pritisnete komandu **1** na kolu upravljača.



Izbornik “Vozilo”

Ovaj vam izbornik omogućuje pristup sljedećim izbornicima.



“AMBIJENTALNO OSVJETLJENJE”

Ovaj izbornik omogućuje korisničko podešavanje pozadinskog osvjetljenja u unutrašnjosti vozila.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

- “Ambijentalno osvjetljenje” (“Uključeno”/”Isključeno”);
- Boja okoliša;
- “Intenzitet”;
- Armatura ploča i prednja/stražnja područja putničkog prostora.

Napomena: kada je unutarnje osvjetljenje isključeno, postavke nisu dostupne.

Napomena: možete spremiti željene postavke s izbornika “Multi-Sense” ili “Unutarnje osvjetljenje”, ovisno o opremi vašeg vozila.



“SJEDALA”

Ovaj vam izbornik omogućuje pristup opcijama navedenima u nastavku.



“Masaža”

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje funkcije masaže sjedala “Vozac” ili “Suvозач”:

- u načinu rada za uključivanje/isključivanje;
- iz željenog programa;
- “Intenzitet” i “Brzina”.

Napomena: kada su masažna sjedala isključena, podešavanja nisu dostupna.

Napomena: postavka masaže ne može se spremiti.



“Preklapanje jednim dodirom”

Ovaj vam izbornik omogućuje preklapanje jednog ili svih sjedala u stražnjem dijelu vozila.

Broj ugrađenih sjedala varira ovisno o vozilu. Pritisnite na zaslonu sjedalo ili sjedala koja želite preklopiti, a zatim “Preklop”. Pritisnite “Da” za potvrdu.

Za preklapanje sjedala pritisnite “Sve”, a zatim “Preklop”. Prilikom preklapanja sjedala provjerite da se nitko ne nalazi na sjedalima. Ova je opcija dostupna samo kada je vozilo zaustavljeno i sigurnosni pojasevi otkopčani.



“Postavke”

Ovaj vam izbornik omogućuje podešavanje položaja sjedala suvozača i vozača te vam omogućuje lakši pristup pri ulasku u vozilo. Dostupna su sljedeća podešavanja:

- «Jednostavan pristup za suvozača»;
- «Podešavanje za suvozača»;
- «Položaj».

Za ponovno početno podešavanje svojih odbira pritisnite kontekstualni izbornik, a zatim “Ponovno postavljanje”.



"MULTI-SENSE"

Ovaj vam izbornik omogućuje korisničko podešavanje ponašanje određenih sustava u vozilu. U tom izborniku odaberite jedan ili dva omiljena načina od pet sljedećih načina:

- "Comfort";
- "Sport";
- "Eco";
- "Neutral";
- "Perso".

Za konfiguriranje odabranog načina rada pritisnite tipku kontekstualnog izbornika i zatim "Aktivna konfiguracija". Ovisno o odabranom načinu rada, prikazuju se vrijednosti parametara koji se mogu korisnički podešiti:

- "Upravljanje";
- "4Control";
- "Ublažavanje";
- "Motor";
- "Ambijentalna temperatura";
- "Zaslon";
- "Zvuk motora";
- "Ambijentalno osvjetljenje";
- "Masiranje vozača".

Napomena: da biste prilagodili različite načine rada, dodirnite središte multimedijalnog zaslona kako biste pristupili postavkama.



"POMOĆ U VOŽNJI"

Ovaj vam zbornik omogućuje pristup i parametriranje sljedećih elemenata:

- "Upozorenje za napuštanje trake";
- "Pomoć za ostajanje u traci";
- «Post.upoz.za napuš.trake»;
- Postavke funkcije "Upozorenja na izlazak iz prometne trake";
- "Upozorenje za udaljenost";
- "Upozorenje za sudar";
- "Upozorenje za slijepu točku";
- «Postavke upozorenja za brzinu»;
- "Kontrola vuče";
- «Automatska duga svjetla».

Za prikaz demo "Multi-Sense" načina rada, pritisnite gumb kontekstualnog izbornika na zaslонu za odabir načina rada, zatim "O značajki".

Napomena: za ponovno početno podešavanje svojih odabira pritisnite kontekstualni izbornik, zatim "Ponovno postavljanje".



"POMOĆ ZA PARKIRANJE"

Ovaj vam zbornik omogućuje pristup i parametriranje sljedećih elemenata:

- «Prepoznavanje prepreka»;
- «Retrovizorska kamera»;
- «Jednostavno parkirni».



"Prepoznavanje prepreka"

Odaberite ovaj izbornik za postavljanje različitih mogućnosti povezanih s prepoznavanjem prepreka.



"Retrovizorska kamera"

Odaberite ovaj izbornik za postavljanje različitih mogućnosti kamere za vožnju unazad.



"Jednostavno parkirni"

Odaberite ovaj izbornik za konfiguraciju mogućnosti povezanih s funkcijom "Jednostavno parkirni".



"DRIVING ECO2"

Ovaj izbornik omogućuje vam da procijenite vaš stil vožnje.



"PUTNO RAČUNALO"

Ovaj izbornik omogućuje pristup informacijama o vašem putu.



"Kvaliteta zraka"

Ovaj izbornik omogućuje grafički prikaz kvalitete vanjskog zraka i uključivanje/isključivanje ciklusa osvježivača zraka.



"KORISNIČKE POSTAVKE"

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje sljedećih opcija:

- uključivanje samo vrata vozača;
- automatsko zaključavanje vrata u vožnji;
- funkcija slobodne ruke;
- glasnoće pokazivača smjera (pritisnite "+" ili "-");
- zvuk pri ulasku u vozilo;
- izlazak iz vozila;
- automatsko osvjetljenje;
- uključivanje brisača stražnjeg stakla u brzini za vožnju unazad (kada je uključena brzina za vožnju unazad);
- postavljanje parametara indikatora načina vožnje na instrumentnoj ploči;
- ...

Za ponovno početno podešavanje podataka pritisnite tipku kontekstualnog izbornika pa zatim "Ponovo postavljanje".

Pogledajte korisnički priručnik za multimedijalni sustav tako da pritisnete gumb skočnog izbornika na zaslonu izbornika «Vozilo», zatim «Korisnički priručnik».

Redoslijed prikaza izbornika možda se međusobno razlikuje.



“Aplikacije”

Ova usluga omogućuje pristup uslugama opisanim u nastavku. U glavnom izborniku pritisnite “Aplikacije”.

Određene su usluge dostupne besplatno tijekom ograničenog probnog razdoblja. Pretplatu možete produžiti putem web-mjesta www.myrenault.com ili u vozilu putem R-Link Store.



“MOJE APLIKACIJE”

Ova usluga omogućuje pregledavanje instaliranih aplikacija. Za pokretanje pritisnite “Moje aplikacije” pa zatim ikonu odabранe aplikacije.

Napomena: za deinstalaciju aplikacije pritisnite tipku kontekstualnog izbornika pa zatim “Organizacija aplikacija”. Pritisnite “X” na gornjem dijelu desno od aplikacije koju želite izbrisati.



“R-LINK STORE”

Ovaj izbornik omogućuje kupnju aplikacija, značajki i usluga izravno iz vašeg vozila putem zaštićenog mrežnog sustava.

Napomena: pristup trgovini R-Link Store moguće je samo ako su usluge aktivirane i ako se vozilo ne kreće.

Napomena: dodatne informacije, ovisno o svojoj zemlji, potražite na <https://easyconnect.renault.com>.



«PRIVATNOST»

Ovaj izbornik omogućava vam da uključite/isključite dijeljenje podataka.

Napomena: neke aplikacije možda neće raditi ispravno ako se ovaj izbornik isključi.

MY Renault aplikacija je za pametne telefone koja vam omogućuje primanje informacija o vašem vozilu.



“UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA”

Ova usluga omogućuje upravljanje aplikacijama i prikazuje informacije o aplikacijama instaliranim u vašem multimedijalnom sustavu.

Napomena: za zaustavljanje aplikacije koja se izvodi odaberite aplikaciju pa pritisnite “Zaustavi” na dnu zaslona.

“Android Auto™”/“Carplay™”: povežite pametni telefon s USB priključkom na svom vozilu da biste pristupili aplikacijama na pametnom telefonu putem multimedijalnog sustava.

Da biste pogledali priručnik za multimedijski sustav, otvorite izbornik “Aplikacije” i odaberite “Korisnički priručnik”.



Izbornik “System”

U glavnom izborniku pritisnite "System" kako biste pristupili izbornicima podešavanja u nastavku.

Napomena: za pristup virtualnoj knjižici uputstava sustava pritisnite gumb kontekstualnog izbornika, a zatim "Korisnički priručnik".



“POČETNA STRANICA”

Ovaj izbornik omogućuje konfiguriranje početnog zaslona. Na gornjem se dijelu zaslona prikazuju tri dostupne početne strane kako biste mogli pregledati što ste odabrali. Dostupne miniplikacije nalaze se na donjem dijelu zaslona i mogu biti prikazane na više stranica.

Za dodavanje ili brisanje miniplikacija pogledajte poglavlje "Prva upotreba" u ovom dokumentu.



“KORISNIČKI PROFIL”

Ovaj izbornik služi za odabir korisničkog profila koji će se primjeniti za sustav. Gumb kontekstualnog izbornika omogućuje vam:

- preimenovati profil;
- promijeniti fotografiju profila;
- kopirati profil;
- ponovno početno podesiti profil.

Parametri pohranjeni u korisnički profil su:

- jezik sustava;
- odabrana mjerna jedinica udaljenosti;
- konfiguracija početne stranice;
- memorirane radijske postaje;
- povijest navigacije;
- favoriti navigacije;
- parametri povjerljivosti podataka.

kao i podešavanja:

- zaslona;
- "MULTI-SENCE";
- ambijentalne rasvjete;
- odabrana mjerna jedinica udaljenosti;
- položaj sjedala vozača;
- položaj retrovizora.



“ZASLON”

Ovaj izbornik omogućuje pristup informacijama u nastavku.



“Centralni zaslon”

Ovaj izbornik omogućuje promjenu izgleda multimedijalnog zaslona. Odaberite željenu temu te podesite svjetlinu pritiskom na "+" ili "-".

Napomena: način rada "Prigušivanje, dnevno" isključen je noću, a način rada "Prigušivanje, noćno" isključen je danju.



"Zaslon u kabini"

Ovaj izbornik omogućuje promjenu izgleda instrumentne ploče. Između četiri ponudena stila odaberite jedan te zatim podešite "Prigušivanje, noćno" pritiskom na "+" ili "-".

Napomena: funkcija "Prigušivanje, noćno" aktivira se samo ako su uključena svjetla.



"Signalni zaslon"

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje sljedećih parametara:

- uključivanje ili isključivanje funkcije "Signalni zaslon";
- uključivanje ili isključivanje automatskog podešavanja osvijetljenosti;
- jačina osvijetljenosti zaslona;
- visina zaslona projiciranog na vjetrobransko staklo.

Napomena: ova su podešavanja dostupna kada je funkcija "Signalni zaslon" uključena i motor radi.



"PRIGUŠIVANJE"

Ovaj vam izbornik omogućuje podešavanje osvijetljenosti instrumentne ploče, multimedijalnog zaslona i zaslona projiciranog na vjetrobransko staklo.



"GLASNOĆA"

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje glasnoće sljedećih parametara pritiskom na "+" ili "-":

- glavna komanda za glasnoću;
- zvonjava telefona;
- telefonske komunikacije;
- navigacija;
- javlja se upozorenje;
- zvuk tipki;
- indikator glasnoće;
- otkrivanje prepreke.

– upozorenje za izlazak iz prometnog traka;
– glasovne naredbe.

Napomena: "0" = podešavanje isključenja zvuka.



«LANGUAGE»

Ovaj izbornik omogućuje odabir jezika koji će se primijeniti na vozilu. Odaberite željeni jezik.



“TIPKOVNICA”

Ovaj izbornik omogućuje odabir vrste virtualne tipkovnice koju sustav koristi između ponuđenih ("Azerty", "Qwerty", "Qwertz"....).

Pogledajte korisnički priručnik za multimedijalni sustav tako da pritisnete gumb skočnog izbornika na zaslonu izbornika "System", zatim "Korisnički priručnik".



"DATUM I VRIJEME"

Ovaj izbornik omogućuje ručno parametriranje sata sustava i njegov format prikaza. Preporučeno je koristiti automatske postavke.



"INFORMACIJE O SUSTAVU"

Taj izbornik omogućuje pregled određenih informacija sustava (softverska verzija, informacije o navigaciji, trenutačni jezik, licenca itd.).



"SUČELJE PAMETNOG TELEFONA"

Ovaj izbornik vam omogućuje prikaz "Android Auto™" / "CarPlay™" ("Automatsko pokretanje" telefona i "Praktični vodič" za aplikacije "Android Auto™" / "CarPlay™").



"MJERE"

Ovaj izbornik omogućuje vam odabir mjerne jedinice za udaljenost: ("km" ili "milja").



"TRAKA S PRIJEDLOZIMA"

Taj izbornik omogućuje prikaz obavijesti tijekom vožnje. Možete uključiti ili isključiti ove obavijesti, koje su navedene po kategorijama ("Obavijesti", "Navigacija", "Multimedija", "Telefon" itd.).



"GLASOVNA NAREDBA"

Ovaj izbornik omogućuje odabir i dodjelu muškog ili ženskog glasa sustavu.

"OPĆE POSTAVLJANJE"

Ova funkcija omogućuje vraćanje svih tvorničkih postavki sustava u početno stanje. Brišu se svи podaci, aplikacije i konfiguracija. Pritisom na "Da" potvrdite vraćanje svih postavki u početno stanje. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijalnog sustava

Napomena: za obnavljanje aplikacija sinkronizirajte sustav u usluzi R-Link Store. Velike aplikacije mogu se obnoviti samo putem vašeg računala spojenog na uslugu R-Link Store.

Redoslijed prikaza izbornika možda se međusobno razlikuje.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1194-10 – 25 91 069 00R – 02/2019 – Edition croate

